

# NOTICE KEYCHAIN

## Charger la batterie

Avant toute utilisation, recharger la batterie de la caméra en la connectant sur un port USB alimenté d'un PC. La LED doit s'allumer et rester allumée. Compter 3 heures pour une recharge pleine.

## Carte microSD

Pour enregistrer des vidéos ou des photos, il est nécessaire d'avoir une carte microSD , et de préférence SDHC, insérée dans la fente sur le coté du boîtier de la caméra. Lors de l'insertion, un petit "clic" doit se produire. Un formatage de la carte peut être nécessaire (FAT32)

## Enregistrement de Vidéos

1. S'assurer d'avoir correctement rechargé la batterie et insérer une carte microSD
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED s'allume, puis relâcher le bouton.
3. Appuyer sur le bouton "Record/Stop" jusqu'à ce que la LED clignote 3 fois, puis relâcher le bouton. La caméra démarre alors un enregistrement vidéo et la LED s'éteint
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer (bref) sur le bouton "Record/Stop". La LED se rallume et le fichier vidéo est sauvé sur la carte.
5. Pour éteindre la caméra, appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED s'éteigne, puis relâcher le bouton.

## Enregistrement de Photos

1. S'assurer d'avoir correctement rechargé la batterie et insérer une carte microSD
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED s'allume, puis relâcher le bouton.
3. Appuyer brièvement sur le bouton "Record/Stop". La LED clignote une fois, une photo a été prise et enregistrée
4. Pour prendre d'autre photo, il suffit de re-appuyer brièvement sur le bouton "Record/Stop"
5. Pour éteindre la caméra, appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED s'éteigne, puis relâcher le bouton.