


# D100neo

Chargeur intelligent multifonction AC/DC

## Manuel d'instructions



**SKYRC**

SK-100199

V1.0

1. SKYRC D100neo

---

Introduction	1
Emballer	1
Découvrez le D100neo	2
spécification	3
Avertissement	5
Paramètres standard de la batterie	6
Explication des boutons	7
Organigramme du programme	8
Connexion de l'alimentation et de la batterie	dix
Mise en charge	11
Programme de batterie au lithium (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV)	13
Programme de batterie NiMH/NiCd	14
Programme de batteries au plomb au plomb	15
Maître des chargeurs	16
Courant continu	17
Sortie USB Type-C PD/QC3.0	17
Étalonnage de tension (pour utilisateur expert uniquement)	18
Paramètres de facturation	18
Paramètres du système	19
Mise à jour du firmware	20
Erreurs et avertissements	21
Déclaration de conformité	22
Garantie et service	23

## Introduction

Présentation du chargeur intelligent multifonction SkyRC D100neo AC/DC, une version améliorée du D100.

Avec deux ports indépendants et une compatibilité avec diverses batteries RC, il s'adapte à différentes chimies. Il peut agir comme une alimentation numérique à double sortie, offrant une tension (2 V-27 V) et un courant (0,2 A-10 A) réglables par sortie. Le port de chargement USB-C PD 3.0 de 20 W permet un chargement rapide des smartphones, des tablettes et du MacBook Air 2020.

Connectez-vous sans effort via Type-C et contrôlez-le avec Charger Master sur PC ou Mac.

Avant de l'utiliser pour la première fois, il est essentiel de lire attentivement les instructions, les avertissements et les conseils de sécurité fournis. Une charge incorrecte d'une batterie ou une mauvaise utilisation du chargeur peut entraîner des situations potentiellement dangereuses telles qu'un incendie ou une explosion.


## Emballer



Chargeur SkyRC D100neo \* 1





Manuel d'utilisation\*1



Cordon d'alimentation secteur \* 1

## Découvrez le D100neo



## spécification














Article	Option	spécification
Modèle		D100néo
Tension d'entrée	CA	100-240 V (50/60 Hz)
	CC	10V-30V
Courant d'entrée	CC	18A
Puissance de charge	CA	A : 0-100 W B : 0-100 W A+B=100 W
	CC	A : 0-100 W B : 0-100 W A+B=200 W
Puissance de décharge	Port principal	5W
	Port principal + port d'équilibre	30 W maximum (LiPo/6S)
Courant de charge	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/ NiMH/NiCd/Pb	0,2-10,0A
Courant de décharge	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV/ NiMH/NiCd/Pb	0,1-2,0A
Courant d'équilibre	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	1000 mA maximum
Charge d'entretien Actuel	NiMH/NiCd	200 mA et éteint
Types de batterie	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	1-6S
	NiMH/NiCd	1-15S
	Pb	3S/6S/12S
Modes de travail	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	Balance CHG, Charge, Décharge, Stockage
	NiMH/NiCd	Normal, Décharge, Re-Peak, CYCLE_D_C, CYCLE_C_D
	Pb	Charge, Charge AGM, Charge à froid, Décharge

Article	Option	spécification
Alimentation CC	Tension	5,0-27,0V
	Actuel	1,0-10,0A
	Pouvoir	100 W maximum
Sortie USB Type-C	QC3.0	5V <del>3A</del> , 9V 2A, <del>12V 1,5A</del> <del>18W</del>
	PD	5V <del>3A</del> , 9V 2,2A, 12V 1,67A <del>20W</del>
Taille	Longueur Largeur hauteur	116*110*79mm
Poids	Poids net	470g
Fonctionnement Environnement	Température de fonctionnement	0°C-40°C
	Humidité de travail	0-80%
Stockage Environnement	Température de stockage	-10°C-60°C
	Humidité de stockage	20%-70%

## Avertissement

Le D100neo n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du chargeur par une personne responsable de leur sécurité.

Le fait de ne pas faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit et de ne pas respecter les avertissements suivants pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit, des problèmes électriques, une chaleur excessive, un INCENDIE et, finalement, des blessures et des dommages matériels.

-  Ne laissez jamais les batteries en charge sans surveillance pendant l'utilisation.
-  Ne chargez jamais les batteries pendant la nuit.
-  N'essayez jamais de charger des batteries mortes, endommagées ou mouillées.
-  N'essayez jamais de charger une batterie contenant différents types de batteries.
-  Ne chargez jamais les batteries dans des endroits extrêmement chauds ou froids et ne les exposez jamais à la lumière directe du soleil.
-  Ne chargez jamais une batterie si le câble a été pincé ou court-circuité.
-  Ne connectez jamais le chargeur si le cordon d'alimentation a été pincé ou court-circuité.
-  N'essayez jamais de démonter le chargeur ou d'utiliser un chargeur endommagé.
-  Ne connectez jamais votre chargeur à la fois à une source d'alimentation CA et à une source d'alimentation CC.
-  Utilisez toujours le chargeur avec le programme de charge et de décharge approprié.
-  Utilisez toujours uniquement des piles rechargeables conçues pour être utilisées avec ce type de chargeur.
-  N'utilisez jamais le chargeur sur des sièges de voiture, des tapis ou des surfaces similaires.
-  Utilisez toujours le chargeur à l'écart des matériaux inflammables et explosifs.

## Paramètres standard de la batterie


	LiPo	Lilon	Vie	LiHV	NiMH	NiCd	Pb
<b>Tension nominale</b> 3,7 V/cellule		3,6 V/cellule	3,3 V/cellule	3,8 V/cellule	1,2 V/cellule	1,2 V/cellule	2,0 V/cellule
<b>Max. tension de charge</b>	4,2 V/cellule	4,1 V/cellule	3,65 V/cellule	4,35 V/cellule	1,5 V/cellule	1,5 V/cellule	2,4 V/cellule
<b>Tension de stockage</b> 3,8 V/cellule		3,7 V/cellule	3,3 V/cellule	3,85 V/cellule N/A		N / A	N / A
<b>Courant de charge rapide autorisé</b>	1C	1C	4C	1C	1C-2C	1C-2C	0,4C
<b>Min. tension de décharge</b>	3,0-3,4 V/ cellule	2,9-3,3 V/ cellule	2,6-3,0 V/ cellule	3,1-3,5 V/ cellule	0,6-1,0V/ cellule	0,6-1,0V/ cellule	1,8-2,0 V/ cellule

Sélectionnez la procédure de fonctionnement correcte en fonction des paramètres de la batterie.

Des réglages incorrects peuvent provoquer une brûlure ou même une explosion de la batterie.



## Explication des boutons



Bouton de commutation de port

Basculer entre les ports A et B



Bouton de défilement

Naviguez à travers les ports A et B dans le menu d'accueil. Appuyez

brèvement pour entrer dans le réglage des paramètres et confirmer votre sélection.


Faites défiler la molette pour sélectionner différents menus ou ajuster les paramètres.

Appuyez et maintenez la molette de défilement pendant deux secondes pour accéder au menu de configuration du système.

## Organigramme du programme



Remarque : Cet organigramme fournit un exemple pour un port et les diagrammes des quatre ports (ports A et B) sont identiques.




## Connexion de l'alimentation et de la batterie


### 1. Connectez-vous à la source d'alimentation

Il existe deux options d'entrées pour le SKYRC D100neo : AC 100-240V ou DC 10-30V.

#### CA 100-240 V



#### Batterie 12 V CC



\*Batterie 12 V CC ou  
Alimentation 10-30 V CC

### 2. Connectez la batterie




**POUR ÉVITER LES COURT-CIRCUITS, CONNECTEZ TOUJOURS LES CÂBLES DE CHARGE AU CHARGEUR D'ABORD PUIS À LA BATTERIE. INVERSER LE SÉQUENCE DE DÉCONNEXION.**


#### 1) Connexion de la batterie LiPo avec adaptateur Balance

Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de charger les batteries au lithium (LiPo, LiIon, LiFe et LiHV) en utilisant le mode Balance CHG, sauf si la batterie est livrée sans connecteur de balance.

Le connecteur d'équilibre de la batterie doit se connecter au chargeur avec le fil noir aligné avec le marquage négatif. Veiller à la bonne polarité !



## 2) Connexion de la batterie NiMH/NiCd ou Pb



## Mise en charge

Diverses opérations sont applicables selon le type de batterie. Ce tableau illustre les opérations pertinentes pour différents types de batteries.

Batterie Taper	Fonctionnement Mode	Description
LiPo Lilon Vie LiHV	Équilibre CHG	Ce mode consiste à équilibrer la charge de la batterie au lithium en fonction du taux de charge défini par l'utilisateur. Il peut équilibrer chaque cellule de la batterie.
	Charge	Ce mode consiste à charger la batterie au lithium en fonction du taux de charge sélectionné.
	Stockage	Ce mode consiste à stocker la batterie en chargeant ou en déchargeant sa tension à une valeur de stockage spécifique.
	Décharge	Ce mode consiste à décharger la batterie au lithium en fonction du taux de décharge sélectionné.

Batterie Taper	Fonctionnement Mode	Description
NiMH NiCd	Charge	Ce mode permet de charger la batterie NiMH/NiCd en fonction du taux de charge sélectionné.
	Décharge	Ce mode consiste à décharger la batterie NiMH/NiCd en fonction du taux de décharge sélectionné.
	Re-pic	En mode de charge de pointe, le chargeur peut charger automatiquement la batterie deux fois de suite. C'est bon pour confirmer que la batterie est complètement chargée.
	Cycle_D_C	1 à 3 processus cycliques et continus de décharge>charge sont utilisables pour rafraîchir et restaurer les performances des batteries NiMH/NiCd.
	Cycle_C_D	1 à 3 processus cycliques et continus de charge>décharge permettent de rafraîchir et de restaurer les performances des batteries NiMH/NiCd.
Pb	Normale	Ce mode consiste à charger la batterie Pb en fonction du taux de charge sélectionné.
	AGA Charge	Ce mode consiste à charger la batterie AGM en fonction du taux de charge sélectionné.
	Froid Charge	Ce mode consiste à charger la batterie au Pb à basse température en fonction du taux de charge sélectionné.
	Décharge	Ce mode consiste à décharger la batterie au Pb en fonction du taux de décharge sélectionné.

## Programme de batterie au lithium (LiPo/LiFe/Lilon/LiHV)

L'organigramme suivant est une référence pour définir le programme manuellement.

Faites défiler pour sélectionner le port et appuyez brièvement pour confirmer.



Entrez CHARGE  
PARAMÈTRE

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour accéder au RÉGLAGE DE CHARGE.




Sélectionnez le type de batterie

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour appeler le menu Type de batterie et faites défiler pour sélectionner LiPo.




Sélectionnez une cellule de batterie

Faites défiler jusqu'à 'Cellule de batterie' pour appeler le menu et faites défiler pour sélectionner les cellules de batterie appropriées.



Sélectionnez une tâche

Faites défiler jusqu'à 'Tâche', appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le mode de travail.




Sélectionner une condition

Faites défiler jusqu'à 'Condition', appelez le menu et sélectionnez la tension de charge aux bornes.




Définir la charge/décharge  
Actuel

Faites défiler jusqu'à 'Courant de charge/décharge', appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le courant.



Commencer

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour confirmer et lancer le programme.



Arrêt

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour arrêter le programme. Si vous confirmez l'arrêt, appuyez à nouveau brièvement sur la molette de défilement pour confirmer. Si ce n'est pas le cas, appuyez brièvement sur le bouton Port pour revenir en arrière.

## Programme de batterie NiMH/NiCd

Faites défiler pour sélectionner le port et appuyez brièvement pour confirmer.



### ENTRER LES FRAIS PARAMÈTRE

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour accéder au RÉGLAGE DE CHARGE.



Sélectionnez le type de batterie

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour appeler le menu Type de batterie et faites défiler pour sélectionner NiMH.




Sélectionnez une cellule de batterie

Faites défiler jusqu'à Cellule de batterie, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner les cellules de batterie appropriées.




Sélectionnez une tâche

Faites défiler jusqu'à Tâche, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le mode de travail.



Sélectionner une condition

Faites défiler jusqu'à Condition, appelez le menu et réglez la tension delta.



Définir la charge/décharge Actuel

Faites défiler jusqu'à Charge/Décharge Actuel, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le courant



Commencer

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour confirmer et lancer le programme.



Arrêt

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour arrêter le programme. Si vous êtes invité à arrêter, appuyez à nouveau brièvement sur la molette de défilement pour confirmer, ou appuyez brièvement sur le bouton Port pour revenir.




## Programme de batteries au plomb au plomb

Faites défiler pour sélectionner le port et appuyez brièvement pour confirmer.




### ENTRER LES FRAIS PARAMÈTRE

Sur l'interface principale, appuyez sur la molette de défilement pour accéder au PARAMÈTRE DE CHARGE.




Sélectionnez le type de batterie

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour appeler le menu Type de batterie et faites défiler pour sélectionner Pb.



Sélectionnez une cellule de batterie

Faites défiler jusqu'à Cellule de batterie, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner les cellules de batterie appropriées.




Sélection de tâches

Faites défiler jusqu'à Tâche, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le mode de fonctionnement.



Sélectionner une condition

Faites défiler jusqu'à Condition, appelez le menu et réglez la tension delta.



Définir la charge/décharge Actuel

Faites défiler jusqu'à Courant de charge/décharge, appelez le menu et faites défiler pour sélectionner le courant.



Commencer

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour confirmer et lancer le programme.




Arrêt

Appuyez brièvement sur la molette de défilement pour arrêter le programme. Si vous êtes invité à arrêter, appuyez à nouveau brièvement sur la molette de défilement pour confirmer, ou appuyez brièvement sur le bouton Port pour renver.

## Maître des chargeurs

Le D100neo offre la commodité de charger et de décharger directement depuis votre ordinateur, que vous utilisiez Windows ou MacOS. Il fournit un affichage visuel de divers paramètres, tels que le temps de charge, la capacité, le courant de charge et la tension, présentés sous forme de courbe.


1. Téléchargez la dernière version de Charger Master sur votre bureau. Décompressez-le et ouvrez-le ;
2. Choisissez Données pour le mode de travail USB dans Paramètres système>USB ;
3. Connectez le D100neo à votre ordinateur via un câble USB type-C ;



4. Dans le panneau supérieur gauche, choisissez le mode de travail attendu pour lancer le programme.


## Courant continu

1. Dans le menu principal, maintenez la molette de défilement pendant deux secondes pour accéder à Paramètres du chargeur > Alimentation CC.
2. Sélectionnez les options d'alimentation CC : ajustez la tension et le courant de sortie.
3. Sélectionnez Démarrer pour activer le mode de fonctionnement DC Power.



## Sortie USB Type-C PD/QC3.0

Avec le port de chargement USB-C PD 3.0 de 20 W, nos lecteurs RC peuvent profiter de vitesses de chargement rapides comme jamais auparavant. Que vous chargez vos smartphones, tablettes ou MacBook Air 2020, ce port puissant vous permet de recharger vos appareils en une fraction de temps.










## Étalonnage de tension (pour utilisateur expert uniquement)

Vous pouvez calibrer la tension directement sur le chargeur avec un accu LiPo 6S. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à [info@skycrc.com](mailto:info@skycrc.com)
















## Paramètres de facturation












Sur l'interface principale, appuyez sur la molette de défilement pour accéder aux paramètres de charge : basculez entre les ports A, B, C et D en appuyant sur le bouton Port, ou définissez les paramètres comme ci-dessous :

Menu	Définition
 Type de batterie	Sélectionnez le type de batterie souhaité. (LiPo, Lilon, LiFe, LiHV, Pb, NiMH, NiCd)
 Cellule de batterie	Sélectionnez le nombre de cellules de batterie selon différents types de batterie. (Li-xx : 1-6S, Ni-xx : 1-15S, Pb : 3S/6S/12S)
 Tâche	Sélectionnez le mode de travail à effectuer. (Balance CHG, Charge, Stockage, Décharge, etc.)
 Condition	Réglez la tension de coupure.
 Actuel	Réglez le courant de charge ou de décharge.
 Commencer	Démarrez le programme.
 Dos	Retour à l'interface principale.

## Paramètres du système

Sur l'interface principale, maintenez le bouton Démarrer enfoncé pendant quelques secondes pour accéder aux paramètres système.

Menu	Option	Définition
 Tâche	 Minuterie de sécurité	Personnalisez une période de protection du programme.
	 Capacité maximale	Personnalisez la protection de la capacité.
	 Charge de maintien	Activer/désactiver la charge de maintien.
	 Li Volt Hold	Activer/désactiver le maintien Li Volt Si une différence supérieure à 0,02 V entre chaque cellule est détectée, un petit courant sera appliqué pour maintenir la tension de la batterie.
	 Dos	Retour à l'interface précédente.
	 Système Paramètres	 Langue
 Min. Tension d'entrée		Réglez le min. tension d'entrée : 10,0 V-24 V réglable
 Rétroéclairage LCD		Réglez la luminosité de l'écran.
 Volume		Réglez/éteignez le volume de la touche et émettez un bip.
 Achèvement Signal		Choisissez la manière dont vous souhaitez être rappelé lorsque le programme est terminé. Si Répéter est choisi, le chargeur émettra le signal de fin toutes les demi-heures.
 USB		Sélectionnez le mode du port USB Type-C : Auto : le chargeur détecte automatiquement l'entrée du port USB ; Données : connectez-vous pour communiquer ; Charge : chargez les appareils numériques ;
 Avertissement		Allumez ou désactivez le message d'avertissement qui s'affichera lors de la mise sous tension du chargeur.
 Dos		Retour à l'interface précédente.

Menu	Option	Définition
 Courant continu  (Appuyez sur le bouton Port pour basculer entre les ports A, B, C et D)	 Tension	Réglez la tension de sortie (2,0-27,0 V)
	 Actuel	Réglez le courant de sortie. (0,2-10,0A)
	 Commencer	Activez la sortie d'alimentation CC et revenez à l'interface principale.
	 Dos	Retour à l'interface précédente.
 Compteur de batterie	N / A	Mesurez la tension de la batterie et la résistance interne. (basculez entre les ports A, B, C et D en appuyant sur le bouton Port.)
 Réglages d'usine	N / A	Restaurer les paramètres d'usine.
 Information système	N / A	Vérifiez l'état actuel du système.
 Réglementaire	N / A	Vérifiez les informations de certification
 Mise à niveau du système	N / A	Cliquez pour mettre à niveau le micrologiciel du système.
 Dos	N / A	Retour à l'interface précédente.

## Mise à jour du firmware

Pour récupérer après un échec de mise à niveau du micrologiciel, veuillez suivre ces étapes :

1. Appuyez et maintenez la molette de défilement, puis connectez le cordon d'alimentation ; Le D100neo s'allumera avec un avis sur écran bleu.
2. Connectez le D100neo à votre ordinateur via un câble USB Type-C ;
3. Lancez le Charger Master sur votre ordinateur ;
4. Lorsque l'état indique CONNECTÉ, cliquez pour rechercher un nouveau micrologiciel ;
5. Cliquez pour mettre à niveau après avoir détecté un nouveau firmware ;
6. Attendez que la barre de progression se termine et atteigne 100 % ; Le processus prend environ 5 minutes.

## Erreurs et avertissements

En cas de panne, le chargeur affichera un message d'erreur et déclenchera une alarme.

Message d'erreur	Explication
Erreur : Entrée CC faible !	La tension d'entrée CC est inférieure à celle prédéfinie !
Erreur : Entrée CC élevée !	La tension d'entrée CC est supérieure à celle prédéfinie !
Erreur : Erreur de batterie !	La batterie est cassée ou n'est pas détectée !
Erreur : rupture de connexion !	La connexion de la batterie est interrompue !
Erreur de cellule	Les cellules ne correspondent pas.
Erreur de type de batterie !	Le type de batterie est incorrect !
Erreur : Surcharge !	La batterie est surchargée !
Erreur : Au fil du temps !	Le programme est expiré !
Erreur : Temp. interne. Trop haut!	La température interne est élevée !
Erreur : Surcharge !	Le chargeur est surchargé !
Erreur : polarité inversée	La connexion de la batterie est inversée.
Erreur : entièrement chargé	La batterie est déjà complètement chargée !
Erreur : surcharge de prise	La sortie est surchargée.
Erreur : rupture de connexion du soldé	La connexion de la balance se déconnecte.
Erreur : Cell Volt Diff.	La différence de tension entre chaque cellule est élevée.
Erreur : AC vers DC trop faible !	La tension d'entrée est trop faible.
Erreur : erreur de réglage de l'alimentation	Le réglage de l'alimentation CC est incorrect.

## Déclaration de conformité

### Attention FCC :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Note:

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmente la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Déclaration d'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement roulé non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



## Garantie et service

### Exclusion de responsabilité

Ce chargeur est conçu et approuvé exclusivement pour être utilisé avec les types de batteries indiqués dans ce manuel d'instructions. SkyRC n'accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit si le chargeur est utilisé à des fins autres que celles indiquées. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que vous suivez les instructions fournies avec le chargeur et nous n'avons aucun contrôle sur les méthodes que vous utilisez pour utiliser, faire fonctionner et entretenir l'appareil. Pour cette raison, nous sommes tenus de décliner toute responsabilité pour les pertes, dommages ou coûts encourus en raison d'une utilisation et d'un fonctionnement incompétents ou incorrects de nos produits, ou qui sont liés de quelque manière que ce soit à une telle opération. Sauf disposition contraire de la loi, notre obligation d'indemnisation, quel que soit l'argument juridique utilisé, est limitée à la valeur facturée des produits SkyRC qui ont été immédiatement et directement impliqués dans l'événement dans lequel le dommage s'est produit.

### Garantie et service

Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication et de montage pendant une durée d'un an à compter de l'achat. La garantie s'applique uniquement aux défauts matériels ou de fonctionnement présents au moment de l'achat. Pendant cette période, nous réparerons ou remplacerons gratuitement les produits jugés défectueux en raison de ces causes.

Cette garantie n'est pas valable pour tout dommage ou dommage ultérieur résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou du non-respect des procédures décrites dans ce manuel.

### Note:

Le service de garantie est valable uniquement en Chine.

Si vous avez besoin d'un service de garantie à l'étranger, veuillez contacter en premier lieu votre revendeur, qui est responsable du traitement des demandes de garantie à l'étranger. En raison des frais d'expédition élevés et des procédures de dédouanement compliquées à renvoyer en Chine, veuillez comprendre que SkyRC ne peut pas fournir directement de service de garantie aux utilisateurs finaux étrangers.

Si vous avez des questions qui ne sont pas mentionnées dans le manuel, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à [info@skyrcc.com](mailto:info@skyrcc.com)

# SKYRC

Le manuel est sujet à modification sans préavis ;  
veuillez vous référer à notre site Web pour la dernière version !

Fabriqué par  
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.  
[www.skyrc.com](http://www.skyrc.com)

