

Modèle radiocommandé • R/C Flugmodell

KA-3

PLANEUR



TOUT EN Balsa, CONSTRUCTION EN CONTREPLAQUÉ ET PRESQUE PRÊT À VOLER

Mode d'emploi / Montageanleitung

DATE TECHNIQUE

Spannweite 3.050mm
Länge 1,675 mm
Fernsteuerung 5-7 canaux / 4-5 servos


CARACTÉRISTIQUES

Envergure 3.050mm
Longueur 1,675 mm
Radio 5-7 canaux / 4-5 servos

AVERTISSEMENT! Ce modèle radiocommandé n'est PAS un jouet. S'il est modifié ou piloté avec négligence, il pourrait devenir incontrôlable et causer des blessures graves ou des dégâts matériels. Avant de piloter votre avion, assurez-vous que l'aérodrome est suffisamment spacieux. Faites-le toujours voler à l'extérieur dans des zones sûres et demandez conseil à un professionnel si vous êtes inexpérimenté.

ACHTUNG! Ce modèle ferngesteuerte est KEIN Spielzeug! Il s'agit d'un modèle de pilotage de véhicule fortifié, die ausreichende Erfahrung im Umgang mit derartigen Modellen besitzen Bei unsachgemäßer Verwendung kann hoher Personen- und/oder Sachschaden entstehen. Fragen Sie in a Modellbauverein in Ihrer Nähe um accompagnement professionnel, lorsque vous êtes à la maison et au travail. Le Zusammenbau est ce modèle. Grâce aux vielen Abbildungen selflärend et ist für fortgeschrittene, erfahrene Modellbauer bestimmt.

REQUIS POUR LE FONCTIONNEMENT (Acheter séparément) BENÖTIGTE KOMPONENTEN (Nicht im Lieferumfang enthalten)




Radio 5-7 canaux pour avion
Canal 5-7
Fernsteuerung



Klappflugschraube (im Antriebsset KA7)




Kunststoff-Spinner (im Antriebsset KA7)




Mini-servo S1513
Best.Nr. C1085

Ensemble anti-retour KA7
#C4479



Moteur sans balais + régulateur (im Antriebsset KA7)



Rallonge électrique
Câble de servoverlängerung

Batterie / Flugakku
#C2141 LEMONRC 3700-11.1V



Colle cyanoacrylate
Autocollant secondaire




Colle silicone
Autocollant en silicone



Colle époxy (type 30 minutes)
Epoxy-Klebstoff (30min)

Outil requis/Erforderliches Werkzeug



Le film pré-recouvert du kit ARF peut se froisser en raison des variations de température.

Conservez le modèle dans un endroit frais et sec pendant un certain temps.

Ensuite, en regardant à feu doux, vous pouvez utiliser délicatement un sèche-cheveux pour lisser les rides.

Die Bespannung des Modells kann durch Temperatureinflüsse erschlaffen or Falten werfen zb bei zu starker Sonnenstrahlung oder Hitze.

Stellen Sie das Modell zunächst an einen kühlen Platz für eine bestimmte Zeit. Danach können Sie versuchen die restlichen Falten vorstichtig mit un Haartrockner zu behandeln.



Percez des trous en utilisant la taille de foret 1,5 mm indiquée (dans ce cas 1,5 mm Ø)

Faites particulièrement attention ici

Zones hachurées : retirer soigneusement le film de recouvrement

Vérifier lors du montage que ces pièces bougent librement, sans se coincer
Non inclus.

Utiliser de la colle époxy

Appliquer de la colle cyano

Assemblez les côtés gauche et de la même manière.

Ces pièces doivent être achetées séparément

Löcher bohren mit dem angegebenen Bohrer (hier 1,5 mm)

Hier besonders aufpassen

Schraffierte Stellen, Bespannfolie vorsichtig entfernen

Während des Zusammenbaus immer prüfen, ob sich die Teile auch reibungslos bewegen lassen

Epoxy-Klebstoff verwenden

Sekundenkleber auftragen


Linke und rechte Seite wird gleichermaßen zusammgebaut

Nicht enthalten. Teile müssen separat gekauft werden.

TABLEAU DE CONVERSIONS

1,0 mm = 3/64" 1,5 mm = 1/16" 2,0 mm = 5/64" 2,5 mm = 3/32"	3,0 mm = 1/8" 4,0 mm = 5/32" 5,0 mm = 13/64" 6,0 mm = 15/64"	10 mm = 13/32" 12 mm = 15/32" 15 mm = 19/32" 20 mm = 51/64"	25 mm = 1" 30 mm = 1-3/16" 45 mm = 1-51/64"
---	--	---	---

1



1- À l'aide d'un crayon, tracez le trait sur les bretelles.


2- Essayez d'installer le menuisier de queue horizontal dans l'un des panneaux de queue horizontaux. Il doit s'insérer en douceur jusqu'à la ligne marquée au-dessus de. Si l'ajustement est trop serré, il peut être nécessaire de poncer légèrement l'orthèse.

3- Retirez le corset et enduisez la moitié du corset avec de l'époxy pendant 30 minutes jusqu'à la ligne.

4- Installez le côté recouvert d'époxy du renfort dans la cavité du renfort de queue horizontal jusqu'à la ligne.

5- Faites de même avec les autres queues horizontales.

2



PANNEAU HORIZONTAL GAUCHE

PANNEAU HORIZONTAL DROIT


CENTRE DE QUEUE HORIZONTALE

UN

UN'

$A = A'$

Faites glisser soigneusement les panneaux arrière horizontaux ensemble, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés. Appuyez fermement sur les deux panneaux de queue horizontaux au centre de la queue horizontale, en vous assurant que le « V » du renfort dièdre est correctement positionné.



Klaxon de commande

Klaxon de commande

KA3

Renfort de queue arrière (Ka3)


Klaxon de commande en plastique et plaque arrière


.....2

Vis 2x30mm


.....4

3




Boulon en nylon
 30x4mm2

4







FUSELAGE - VUE DE DESSUS / UNTERANSICHT

5



6


AILE - VUE DE FOND
UNTERSICHT



- Connecteur 2mm
-2
- Avertisseur sonore en plastique
-2 jeux


7

Faites de même avec l'autre moitié de l'aile




8


Rallonge d'aileron et de spoiler




9



dix




Faites de même avec l'autre côté



Renfort d'aile en aluminium

- Vis 3x10mm4
- écrou aveugle de 3 mm2

11



12

