


Instruction Manual

v. 11

SKYRC



Q500neo

Chargeur intelligent à quatre ports AC/DC

Contenu

Introduction	01
Avertissement	01
Découverte du Q500neo	02
Spécification	03
Paramètres standard de la batterie	04
Diagramme de flux du programme	05
Alimentation et connexion de la batterie	07
Matrice des opérations de la batterie	08
Programme de batteries au lithium	09
Contrôle via application avec SkyChargerr	11
Alimentation CC	
Sortie PD3.0 avec USB Type-C	1213
Étalonnage de la tension	13
Explication des erreurs d	14
Paramètres système	15
Déclaration de conformité	16
Dans la boîte	16
Exclusion de responsabilité	17
Garantie et service	17

Introduction

Félicitations pour votre choix du chargeur intelligent multifonction SkyRC Q500neo !

Le Q500neo dispose de quatre canaux indépendants et est compatible avec une large gamme de batteries pour modèles réduits.

Sa conception à double entrée s'adapte parfaitement à différentes configurations de charge, délivrant jusqu'à 500 W en courant alternatif et 1 000 W en courant continu. Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque batterie, la répartition du courant est optimisée : les canaux A et D fournissent jusqu'à 15 A et 250 W par port, tandis que les canaux B et C fournissent jusqu'à 25 A et 500 W par port.

Grâce à sa conception ultra-compacte et à son écran inclinable à 90°, le Q500neo offre une excellente portabilité et une utilisation simple et intuitive.

Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement le manuel, les avertissements et les consignes de sécurité. Une utilisation incorrecte du chargeur ou une charge incorrecte des batteries peuvent être extrêmement dangereuses et potentiellement provoquer des incendies, voire des explosions.

Warning

Le Q500neo n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou par celles qui manquent d'expérience et de connaissances en matière de piles, sauf sous la supervision ou les conseils d'une personne responsable.

Le non-respect des consignes d'utilisation de ce produit ou des avertissements suivants peut entraîner un dysfonctionnement, des problèmes électriques, une surchauffe, un incendie, voire des blessures ou des dommages matériels.


Ces frais servent à couvrir les équipements audio/vidéo, de technologies de l'information et de communication.

La prise d'alimentation secteur sert de dispositif de déconnexion. La prise de courant doit être située à proximité du chargeur et être facilement accessible. Le chargeur doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre.

-  Ne laissez jamais les batteries en charge sans surveillance pendant leur utilisation.
-  Ne jamais charger les batteries pendant la nuit.
-  Ne jamais tenter de recharger des batteries déchargées, endommagées ou mouillées.
-  Ne jamais tenter de charger un bloc-batterie contenant différents types de piles.
-  Ne jamais charger les batteries dans des endroits extrêmement chauds ou froids, ni les exposer directement au soleil.
-  Ne jamais charger une batterie si le câble a été pincé ou court-circuité.
-  Ne branchez jamais le chargeur si le cordon d'alimentation est pincé ou court-circuité.
-  Ne jamais tenter de démonter le chargeur ni d'utiliser un chargeur endommagé.
-  Ne branchez jamais votre chargeur simultanément à une source d'alimentation CA et CC.
-  Utilisez toujours le chargeur avec le programme de charge et de décharge approprié.
-  Vérifiez toujours la batterie avant de la charger et assurez-vous qu'il s'agit d'une batterie rechargeable.
-  N'utilisez jamais le chargeur sur les sièges de voiture, les tapis ou des surfaces similaires.
-  Utilisez toujours le chargeur à l'écart des matériaux inflammables et explosifs.

SkyRC Technology Co., Ltd. décline toute responsabilité dans de tels cas.

Découverte du Q500neo



Bouton de sélection de chaîne : Appuyez pour sélectionner la chaîne ou naviguer dans les écrans de chargement.


Bouton Retour : Retour à l'interface précédente.

Bouton de la molette : • Appui court pour accéder au menu ou confirmer les paramètres ; •

Défilement pour sélectionner un menu ou définir des

paramètres ; • Appui court pour terminer le programme en cours ou confirmer la fenêtre

contextuelle ; • Maintien de quelques secondes sur l'interface principale pour accéder aux paramètres système.



Spécification

Article	Option	Spécification
Tension d'entrée	AC	100V-240V (50/60Hz)
	DC	9V-36V
Courant d'entrée	AC	7A max.
	DC	50 A MAX
Type de batterie	LiPo/Li-ion/LiFe/LiHV	1S-6S
	NiMH/NiCd	1S-15S
	Pb	3S/6S/12S
Modes de fonctionnement	LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV	Équilibre CHG, Charge, Décharge, Stockage
	NiMH/NiCd	Charge, Repeak, CYCLE_C_D, CYCLE_D_C, Décharge,
	Pb	Charge normale, charge AGM, charge à froid, décharge
Courant de charge	LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV	Canaux A/D 0,1 A à 0,5 A ($\pm 0,1$ A) 0,6 A à 15 A (± 10 %) Canaux B/C 0,1 A à 0,5 A ($\pm 0,1$ A) 0,6 A à 25 A (± 10 %)
	NiMH/NiCd	0,1 A à 0,5 A ($\pm 0,1$ A) 0,6 A à 10 A (± 10 %)
	Pb	0,1 A à 0,5 A ($\pm 0,1$ A) 0,6 A à 15 A (± 10 %)
Courant de décharge		0,1 A ($\pm 0,05$ A) 0,2A-2A ($\pm 10\%$)
Puissance de charge ($\pm 10\%$)	Entrée CA	Quatre canaux : 500 W
	Entrée CC	Quatre canaux : 1000 W (Input Voltage $\geq$ 22V, 1000W Max) A+B+C+D=1000W B+C=1000W, A/D 250W max, B/C 500W max
Puissance de décharge	Port principal	10 W (± 2 W)
	Port d'équilibrage	24W max
Alimentation CC	Tension	1,0 V-30 V
	Actuel	Continuous average current limit 0.1A, 10A B/C 0,1 A-25 A
	Pouvoir	A+B+C+D+typeC=1000W Type C 100 W max. B+C = 1000 W max, A/D = 250 W max, B/C = 500 W max

Caractéristiques

Courant de charge d'entretien NiMH/NiCd		100 mA à 500 mA/arrêt, par incréments de 10 mA, arrêt par défaut
Sortie USB-C		Protocole : PD3.0 100 W 5 V/3 A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20 V/5 A
Application	iOS/Android	SkyCharger
Langue		Anglais / 简体中文 / 日本語 / Allemand/Français/ Espagnol Par défaut : anglais
Solde actuel	LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV	900 mA ~ 1500 mA
Mot de passe		Valeur par défaut : 5793
Dimensions		146 x 123 x 88 mm
Poids		1206 g
Environnement de travail	Température	0°C~40°C
	Humidité	5 % à 75 % HR (sans condensation)
Environnement de stockage	Température	-10°C à 70°C
	Humidité	5 % à 75 % HR (sans condensation)



Paramètres standard de la batterie

	LiPo	Li-ion	Vie	LiHV	NiMH NiCd	Pb	
Nominal Tension	3,7 V/cellule	3,6 V/cellule	3,3 V/cellule	3,8 V/cellule	1,2 V/cellule	1,2 V/cellule	2,0 V/cellule
Charge Tension	4,15 V~ 4,25 V/cellule	4,05 V~ 4,25 V/cellule	3,58 V~ 3,70 V/cellule	4,25 V~ 4,50 V/cellule	N / A	N / A	2,30 V~ 2,75 V/cellule
Stockage Tension	3,75 V~ 3,90 V/cellule	3,70 V~ 3,85 V/cellule	3,25 V~ 3,40 V/cellule	3,85 V~ 3,95 V/cellule	N / A	N / A	N / A
Admissible charge rapide actuel	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 1C	≤ 0,4C
Décharge Tension	3,00~ 3,40 V/cellule	2,60~ 3,70 V/cellule	2,60~ 3,00 V/cellule	3,10~ 3,50 V/cellule	0,60~ 1,00 V/cellule	0,60~ 1,00 V/cellule	1,80 V~ 2,00 V/cellule

Sélectionnez la procédure de fonctionnement appropriée en fonction des paramètres de la batterie.

Des réglages incorrects peuvent endommager la batterie, provoquer un incendie, voire une explosion.

Diagramme de flux du programme






Diagramme de flux du programme



Remarque : * Le diagramme de flux utilise un port à titre d'exemple, car le processus pour les ports A, B, C et D est identique.

Alimentation et connexion de la batterie

1. Raccordement à la source d'alimentation



2. Connexion de la batterie




WARNING!

TO AVOID SHORT CIRCUITS, ALWAYS POWER THE CHARGER FIRST THROUGH THE DC OR AC PORT AT THE BACK, THEN CONNECT THE BATTERY TO THE CHARGE PORT AT THE FRONT. WHEN DISCONNECTING, REVERSE THE SEQUENCE.

Connexion de la batterie au lithium avec adaptateur d'équilibrage


- Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de charger les batteries au lithium (LiPo, Li-ion, LiFe et LiHV) en utilisant le mode Balance CHG, sauf si la batterie ne possède pas de fil d'équilibrage.
- Assurez-vous que le fil d'équilibrage est connecté au chargeur, le fil le plus à gauche (l'électrode négative) étant aligné avec le repère négatif. Vérifiez la polarité pour garantir une connexion correcte !

LiPo Battery



Connexion de batterie NiMH/NiCd ou Pb

NiMH Battery



Matrice des opérations de la batterie

Ce tableau répertorie toutes les opérations que le Q500neo peut effectuer en fonction du type de batterie.

Type de batterie	Mode de fonctionnement	Description
LiPo Li-ion Vie LiHV	Équilibre CHG	Ce mode permet d'équilibrer la charge de la batterie au lithium en fonction du taux de charge défini par l'utilisateur. Il garantit que chaque cellule de la batterie est équilibré.
	Charge	Ce mode charge la batterie au lithium en fonction du taux de charge sélectionné.
	Stockage	Ce mode stocke la batterie en chargeant ou en déchargeant sa tension à un niveau donné. valeur de stockage spécifique.
	Décharge	Ce mode permet de décharger la batterie au lithium en fonction du taux de décharge sélectionné.
NiMH NiCd	Charge	Ce mode charge la batterie NiMH/NiCd en fonction du taux de charge sélectionné.
	Décharge	Ce mode permet de décharger la batterie NiMH/NiCd en fonction du taux de décharge sélectionné.
	Repeak	En mode Repeak, le chargeur effectue automatiquement deux cycles de charge/décharge complets consécutifs. Ceci permet de garantir une charge optimale de la batterie NiMH/NiCd.
	Cycle_D_C	Un processus cyclique et continu de 1 à 3 cycles de décharge > charge peut être utilisé pour rafraîchir et restaurer les performances des batteries NiMH/NiCd.
	Cycle_C_D	Un processus cyclique et continu de 1 à 3 cycles de charge > décharge peut être utilisé pour rafraîchir et restaurer les performances des batteries NiMH/NiCd.
Pb	Normale	Ce mode charge la batterie au plomb en fonction du taux de charge sélectionné.
	Fais de l'essence générale accrue	Ce mode charge la batterie AGM en fonction du taux de charge sélectionné.
	Charge froide	Ce mode recharge la batterie au plomb à basse température en fonction du taux de charge sélectionné.
	Décharge	Ce mode permet de décharger la batterie au plomb en fonction du taux de décharge sélectionné.

Les batteries 1S LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV et NiMH/NiCd ne peuvent pas être utilisées en mode de charge parallèle et de décharge inverse.

Programme de batteries au lithium

(LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV)



Scannez ou cliquez pour regarder

A	LiPo	15.0A	24.7V	
	Balance CHG	1269mAh		
B	LiFe	5.98A	14.11V	
	Charge	1125mAh		
C	LiPo	-0.92A	22.06V	
	Discharge	576mAh		
D	NiMH	5.21A	6.45V	
	Charge	123mAh		



A		Charge Setting	
	Battery Type	LiPo	
	Battery Cell	6S(22.2V)	
	Task	Bal. CHG	
	Condition	4.20V	
	Cycle	0	
	Charge Current	12.0A	



A		PARAMETRES DE CHARGE	
	Battery Type	LiPo	
	Nombre de cellules	LiHV	
	Task	LiFe	
	Condition	Lion	
	Charge Current	NiCd	
	Start	NiMH	
		Pb	



Sélectionner le port

Défilez pour sélectionner le port et appuyez pour confirmer.

Accéder aux paramètres de charge

Appuyez sur le bouton Défilement pour entrer Réglage de la charge.

Sélectionner le type de batterie

Appuyez sur le bouton de défilement pour ouvrir le menu Type de batterie, puis faites défiler pour choisir le type de batterie au lithium que vous préférez.

A		PARAMETRES DE CHARGE	
	Battery Type	1S	
	Nombre de cellules	2S	
	Task	3S	
	Condition	4S	
	Charge Current	5S	
	Start	6S	



A		PARAMETRES DE CHARGE	
	Battery Type		
	Nombre de cellules		
	Task	Bal CHG	
	Condition	Charge	
	Charge Current	Storage	
	Start	Discharge	



A		PARAMETRES DE CHARGE	
	Battery Type	4.17V	
	Nombre de cellules	4.18V	
	Task	4.19V	
	Condition	♥ 4.20V	
	Charge Current	4.21V	
	Start	4.22V	
		4.23V	



Ensemble de cellules de batterie

Défilez jusqu'à Cellule de batterie, affichez le menu et faites défiler pour sélectionner

les cellules de batterie appropriées.

Sélectionner la tâche

Défilez jusqu'à Tâche, affichez le menu et faites défiler pour sélectionner

mode de fonctionnement.

Définir la condition limite


Défilez jusqu'à Condition, ouvrez le menu et réglez la tension de coupure.

Programme de batteries au lithium

(LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV)



Scannez ou cliquez pour regarder




Sélectionnez le courant de charge

Défilez jusqu'à Courant de charge, appuyez pour ouvrir le menu et réglez le courant de fonctionnement souhaité.




Commencer

Appuyez sur le bouton de défilement pour Confirmer et démarrer le programme.



Dos

Appuyez pour revenir à l'écran principal interface.



Arrêt

Appuyez sur le bouton Défilement pour arrêter le programme. Pour confirmer l'arrêt, appuyez de nouveau sur le bouton Défilement. Sinon, appuyez brièvement sur le bouton Port pour revenir en arrière.

Remarque : • Veuillez à ne pas brancher simultanément l'alimentation secteur et l'alimentation continue. • Ne branchez pas la batterie avant d'avoir mis le chargeur sous tension.

Contrôle via application avec SkyCharger

Ce chargeur est équipé d'un module Bluetooth 5.0 intégré, permettant aux utilisateurs de le contrôler facilement via l'application SkyCharger. Les mises à jour du micrologiciel sont également possibles via cette application.



SkyCharger

Mise à jour du firmware

1. Ouvrez l'application SkyCharger.
2. Appuyez sur « + » pour ajouter l'appareil, vérifiez le numéro Bluetooth correspondant, et Se connecter au Q500neo.
3. Accédez à la page Paramètres lorsque l'application SkyCharger détecte un nouveau firmware.
choisir de passer à une version supérieure.
4. Attendez que la barre de progression atteigne 100 %.


Remarque : • Le numéro Bluetooth peut être visualisé sur les ports A, B, C et D.
• Une fois la connexion Bluetooth établie, le numéro Bluetooth disparaîtra.

Alimentation CC

1. Connectez l'appareil CC souhaité.
2. Maintenez le bouton de défilement enfoncé pendant cinq secondes pour accéder aux paramètres système.
3. Sélectionnez l'alimentation CC et ajustez la tension et le courant de sortie.
4. Appuyez sur le bouton de défilement pour activer la fonction d'alimentation après le réglage.



Scannez ou cliquez pour regarder



Clause de non-responsabilité:

La fonction d'alimentation CC est conçue comme une sortie supplémentaire pour les accessoires RC (par exemple, SkyRC Pit Light, Tire Warmer, Tire Sander).


Il n'est pas conçu pour supporter des charges capacitatives telles que des chargeurs RC ou des alimentations.

Une utilisation incorrecte peut endommager le produit ou réduire sa durée de vie.

Note: • Sur l'interface d'alimentation CC, appuyez sur le bouton Port pour basculer entre les ports A, B, C et D. • N'utilisez PAS le mode CC pour charger la batterie.

Sortie PD3.0 avec USB Type-C

En plus de charger les batteries RC, le chargeur peut également charger les appareils mobiles via la sortie USB Type-C PD3.0 avec une puissance de charge allant jusqu'à 100 W.



*Lorsque la tension d'entrée CC est supérieure à $36\text{ V} \pm 1\text{ V}$, PD ne fonctionnera pas.

Étalonnage de la tension

Réservé aux utilisateurs experts)

Vous pouvez calibrer la tension directement sur le chargeur avec une batterie LiPo 6S. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse support@skyr.com.

Explication des erreurs

En cas de dysfonctionnement, le Q500neo affichera un message d'erreur indiquant des problèmes tels que : Problèmes de connexion ou incompatibilité de batterie. Consultez le tableau ci-dessous pour le dépannage. solutions basées sur le code d'erreur.

Tension de sortie trop faible !	Tension de sortie trop faible !
Tension d'entrée trop élevée !	Tension d'entrée trop élevée !
Température intérieure trop élevée !	La température interne est élevée !
Surcharge !	Le chargeur est surchargé !
Rupture de connexion !	La connexion de la batterie est interrompue !
Erreur de comptage des cellules !	Erreur de comptage des cellules !
Erreur de type de batterie !	Le type de batterie est incorrect !
Polarité inversée !	La connexion de la batterie est inversée !
Erreur de connexion Balance !	Erreur de connexion Balance !
Différence de tension cellulaire !	La différence de potentiel entre chaque cellule est élevée !
Capacité maximale !	La capacité de charge/décharge dépasse les limites de capacité maximales défini dans les paramètres système.
Limite de temps !	La capacité de charge/décharge dépasse les limites du minuteur de sécurité défini dans les paramètres système.
Surcharge de sortie !	Surcharge de sortie !
Non calibré !	Le fichier d'étalonnage du chargeur est manquant ou endommagé !
Aucune puissance de sortie disponible !	Aucune puissance de sortie disponible !

Paramètres système

Sur l'interface principale, maintenez le bouton de défilement enfoncé pendant cinq secondes pour accéder aux paramètres système.


Menu	Option	Définition
Paramètres de la tâche	Minuteur de sécurité	Personnalisez la période de protection du programme.
	Capacité maximale	Personnalisez la capacité maximale.
	Charge d'égout	Activer/désactiver la charge d'entretien.
	Maintenir la tension	Activer/désactiver la tension de maintien. Si une différence supérieure à 0,02 V est détectée entre chaque cellule, un faible courant sera appliqué pour maintenir la tension de la batterie.
	Flotter	Démarrer/Arrêter la charge d'entretien de la batterie au plomb.
	Dos	Retour à l'interface précédente.
Préférence	Langue	Sélectionnez la langue système souhaitée.
	Puissance d'entrée maximale	La puissance de charge maximale : Puissance d'entrée au maximum (Watt) : 5000 Puissance d'entrée CC : 1000 W
	Tension d'entrée minimale,	Tension réglable de 8 à 34,5 V, valeur par défaut : 8 V
	rétroéclairage LCD,	Régler la luminosité de l'écran.
	délai d'expiration de la	Régler/Désactiver la durée d'affichage
	pression d'une touche,	Régler/Désactiver le volume du bip de frappe.
	bip de notification	Régler/Désactiver le volume du bip de notification.
	Tonalité d'achèvement	Choisissez la manière dont vous souhaitez être averti(e) lorsque le programme sera terminé. Si l'option Répéter est sélectionnée, le chargeur émettra le signal de fin de chargement toutes les demi-heures.
	Avertissement	Activer/désactiver l'avertissement de démarrage.
	Dos	Retour à l'interface précédente.
Alimentation CC (Appuyez sur le bouton Port) pour passer d'un Port A, B, C et D)	Tension	Régler la tension de sortie. (1-30,0 V)
	Actuel	Régler le courant de sortie : Alimentation max (A) : 25 A B/C 0,1 A-25 A
	Continu	Activez la sortie d'alimentation CC et retournez à l'interface principale.
	Dos	Retour à l'interface précédente.
Indicateur de batterie	N / A	Mesurez la tension et la résistance interne de la batterie. (Inversez les ports A/B ou vérifiez à nouveau en appuyant sur le bouton Port)
Réglage d'usine	N / A	Restaurer les paramètres d'usine.
Guide de l'utilisateur	N / A	Scannez le code QR pour accéder au manuel d'utilisation.
Informations système	N / A	Vérifiez l'état actuel du système.
Règlementaire	N / A	Consultez les informations réglementaires.
Dos	N / A	Retour à l'interface précédente.

Déclaration de conformité

Q500neo(CH004) satisfait à toutes les directives CE pertinentes et obligatoires et à la partie 15 sous-partie B de la FCC.

Test normes	Titre	Résultat
EN 62368-1	Équipements audio/vidéo, technologies de l'information et de la communication – Partie 1 : Sécurité exigence	Se conformer
EN-55032	Compatibilité électromagnétique des équipements multimédias - Exigences d'émission	Se conformer
EN-55035	Compatibilité électromagnétique des équipements multimédias - Exigences d'immunité	Se conformer
EN 61000-3-2	Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2 : – Limites du courant harmonique émissions (courant d'entrée de l'équipement jusqu'à 16 A par phase inclus)	Se conformer
EN 61000-3-3	Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 : Limitation des systèmes d'alimentation en tension for equipment with rated current ≤ 16 A.	Se conformer
EN 300328	Systèmes de transmission à large bande ; Équipements de transmission de données fonctionnant dans le Bande 2,4 GHz ; Norme harmonisée pour l'accès au spectre radioélectrique ; Compatibilité	Se conformer
EN 301489-1 EN 301489-17	électromagnétique et questions relatives au spectre radioélectrique (ERM) ; Électromagnétique Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radio ; Partie 1 : Caractéristiques techniques communes exigences. Partie 17 : Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission de données à large bande.	Se conformer
EN 50663	Norme générique pour l'évaluation des équipements électroniques et électriques de faible puissance liés à restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz)	Se conformer
EN 62479	Évaluation de la conformité des équipements électroniques et électriques de faible puissance avec les restrictions de base relatives à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)	Se conformer
Partie FCC Sous-partie 15B	Titre 47 Télécommunications PARTIE 15 - APPAREILS À RADIOFRÉQUENCE Sous-partie B - Radiateurs non intentionnels	Se conformer

Dans la boîte



Instruction
Manual



Chargeur SkyRC Q500neo*1, câble d'alimentation secteur*1, manuel d'utilisation*1, autocollants avec code QR*12

Exclusion de responsabilité

Ce chargeur est conçu et homologué exclusivement pour les types de batteries mentionnés dans ce manuel d'utilisation. SkyRC décline toute responsabilité en cas d'utilisation du chargeur à d'autres fins. Nous ne pouvons garantir le respect des instructions fournies avec le chargeur et n'exerçons aucun contrôle sur les méthodes d'utilisation, de fonctionnement et d'entretien que vous employez.

Pour cette raison, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect ou inapproprié de nos produits, ou liés de quelque manière que ce soit à un tel fonctionnement. Sauf disposition légale contraire, notre obligation d'indemnisation, quel que soit le fondement juridique invoqué, est limitée au montant facturé des produits SkyRC directement et immédiatement impliqués dans l'événement ayant causé le dommage.

Garantie et service

Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication et d'assemblage pendant un an à compter de la date d'achat. La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fonctionnement présents au moment de l'achat. Durant cette période, nous réparerons ou remplacerons gratuitement tout produit jugé défectueux pour ces raisons.

Cette garantie n'est pas valable pour tout dommage ou dommage ultérieur résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou du non-respect des procédures décrites dans ce manuel.

Note:

1. Le service de garantie est valable uniquement en Chine.
2. Si vous avez besoin d'une prise en charge sous garantie à l'étranger, veuillez contacter votre revendeur en premier lieu. Il est responsable du traitement des demandes de garantie à l'international. En raison des coûts d'expédition élevés et des procédures de dédouanement complexes pour le retour en Chine, SkyRC ne peut pas assurer directement le service de garantie aux utilisateurs finaux à l'étranger.
3. Si vous avez des questions qui ne sont pas abordées dans le manuel, n'hésitez pas à nous contacter.
un courriel à support@skyrc.com

SKYRC

The manual is subject to change without notice;
please refer to our website for the latest version!

Manufactured by
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.

Floors 4, 5, & 8, Building 4, Meitai Technology Park, Guanguang
South Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen 518110, China

www.skyrc.com 2025.04

